

krátké popruhy E1 navléknout na obě dlouhé tyče D

dlouhé popruhy E2 navléknout na jednu krátkou tyč B

krátkou tyč s popruhy nasadit do rámu A

obě dlouhé tyče s popruhy nasadit do rámu A

nyní zajistíte oba rohy šrouby s okem, použijte šroubovák, pozor na popruhy!

nyní zajistíte v každém rohu šrouby, použijte šroubovák, pozor na popruhy

VÝPLET
nejprve protáhněte dlouhé liché popruhy 1+3+5+..... jako svazek najednou

sudé dlouhé popruhy musíte proplétat každý zvlášť a obráceně než ty liché

druhé konce dlouhých popruhů E2 navlékněte na krátkou tyč B

ochranný rám A nasadte zároveň na dlouhé i krátké tyče

nyní zajistíte zbývající rohy šrouby s okem, použijte šroubovák

nasadte oba boční ochranné rámy na dlouhou stranu houpačky

ideálně
KARABINA

UZEL nebo

